









Übersicht der Codes

Funktion	Tastencode	Details
Ersten Administrator anlegen	* 3 * Admin-ID _{NEU} * Admin-PIN _{NEU} #	Seite 15
Admin-Modus starten	* 0 * Admin-PIN #	
Funktion	Aktion im Admin-Modus	
Nutzer für Relais 1 anlegen	* 1 * Nutzer-ID _{NEU} * Nutzer-PIN _{NEU} #	Seite 16
Nutzer für Relais 2 anlegen	* 2 * Nutzer-ID _{NEU} * Nutzer-PIN _{NEU} #	Seite 17
weitere Administratoren anlegen	* 3 * Admin-ID _{NEU} * Admin-PIN _{NEU} #	Seite 18
Admin-/Nutzer-PIN ändern	* 4 * Admin- /Nutzer-ID * PIN _{NEU} #	Seite 19
Admin/Nutzer löschen	* 5 * Admin- /Nutzer-ID #	Seite 20
Beleuchtung ein-/ausschalten	* 61 * an=1 / aus=0 #	Seite 22
Quittierton (Aus/Leise/Laut)	* 62 * aus=0 / leise=1 / laut=2 #	Seite 23
Relaisschaltzeiten verändern	* 63 # Start=Taste → Stop=Taste	Seite 24
Werkzeuggestellung (alles löschen)	* 9 * 1230 # (Objekt klein) * 9 * 1231 # (Objekt groß)	Seite 25
Admin-Modus beenden	* 0 #	

Zuordnungen im Türkommunikations-System

Funktion	Programmiermodus starten	Aktion
Schaltaktor zuordnen (Indiv. Zuordnung)	Steuengerät → Systemprog. Schaltaktor → Progr.	Nutzer-PIN +  *
Schaltaktor zuordnen (Gruppenzuordnung)	Steuengerät → Systemprog. Schaltaktor → Progr.	Admin-PIN +  *
Türöffner zuordnen (indiv. Zuordnung)	Steuengerät → Systemprog. Steuengerät → Türöffnerprog.	Nutzer-PIN +  *
Türöffner zuordnen (Gruppenzuordnung)	Steuengerät → Systemprog. Steuengerät → Türöffnerprog.	Admin-PIN +  *
Taste „F“ einem Schaltaktor zuordnen	Steuengerät → Systemprog. Schaltaktor → Progr.	Taste „F“
 einer Wohnungsstation (WS) zuordnen	Steuengerät → Systemprog.	 , dann an WS Taste „Licht“
 einer Wohnungsstation (WS) gezielt zuordnen	Steuengerät → Systemprog.	Nutzer-ID +  , dann an WS Taste „Licht“

* Im Modus „Objekt groß“ muss zusätzlich die entsprechende ID eingegeben werden:

Nutzer-ID * Nutzer-PIN + 
Admin-ID * Admin-PIN + 

Bedienung

Taste F

Direkte Aktoransteuerung in Verbindung mit Schaltaktoren des Gira Türkommunikations-Systems.

Taste Glocke

Gezielte Anwahl einer Wohnungstation (nur Glockentaste) oder gezielte Anwahl von Wohnungstationen in größeren Objekten (Nutzer-ID + Glockentaste).

Taste Schlüssel

Nach Eingabe des richtigen Codes (Nutzer-PIN) erfolgt bei Tastenbetätigung eine direkte Türöffnung oder Aktoransteuerung in Verbindung mit Schaltaktoren des Gira Türkommunikations-Systems.

Taste C

Löschen einer Falscheingabe. Die gesamte Tastenkombination ist anschließend neu einzugeben.

1	2	3	F
4	5	6	🔔
7	8	9	🔑
*	0	#	C

Kurzanleitung zur Codetastatur

Zur Inbetriebnahme der Codetastatur müssen die folgenden Schritte in der dargestellten Reihenfolge durchgeführt werden:

I. **Codetastatur installieren**
→ LED blinkt grün

II. **Ersten Administrator anlegen:**

* 3 * Admin-ID_{Neu} * Admin-PIN_{Neu} #

III. **Nutzer für Relais 1/2 anlegen:**

III. * 1/2 * Nutzer-ID_{Neu} * Nutzer-PIN_{Neu} #

IV. **Konfigurationen an der Codetastatur vornehmen**

V. **Einsatz im Türkommunikations-System:
Türöffner / Schaltaktoren zuordnen**

41 09 17 21/07